

# Montážní návod – regál

Regál se skládá položený zadní stranou k podlaze. Nejprve položíme palubky s výřezy, které mají poloviční šířku (cca 6 cm). Do „půlek“ pak pasujeme palubky s plnou šířkou (cca 12 cm).



Po zapasování 2 ks palubek s plnou šířkou 12 cm opět použijeme 2 ks „půlek“ pro dokončení kostry regálu.



Regál postavíme a přišroubujeme svlaky pro police do Vámi požadované výšky. Police též sešroubujeme pomocí svlaků.



Police pak vložíme do kostry regálu. Ze zadní strany regálu přišroubujeme výztuhy, a to do nosných částí regálu.

