

1. desky chráňte před sluncem a deštěm

2. desky jsou opatřeny UV filtrem z obou stran

3. desky nejsou pochozí

4. nikdy na ně nešlapte, při manipulaci dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní postup

5. pro dotěsnění použijte pouze kompatibilní čirý silikon

Polykarbonát trpí chemickým působením některých produktů:

6. k čištění používejte pouze vodu a šetrné čisticí prostředky

7. formátování provádějte přímočarou nebo kotoučovou pilou, otevřené komůrky zaslepte hliníkovou páskou

8. před instalací sundejte ochrannou folii

9. otevřené komůrky zaslepte vhodným způsobem

10. utěsněte horním a spodním profilem

10.a spodní profily navrtejte pro odvod vody

11. vrtání desek lze provádět na místě pomocí vrtačky a komerčně dostupných ocelových vrtáků bez změněného nábrusu. Otvor musí být větší o 3-4 mm než průměr použitých šroubů

12. zkontrolujte technický list a určete zatížení a rozteč celého systému

oboustranná UV ochrana

NE

NE

NE

asfaltové nebo dehtové spáry

voda

Formátování:

Ochranná folie

Těsnění

Profily

Zatížení a rozteče

Vrtání

$\phi$  šroubu

$\phi$  otvoru =  $\phi$  šroubu + 3 mm

KG

H??

