

# Návod na instalaci šachtový poklopů EASY



## NÁVOD NA INSTALACI:

- 1) **Zkontrolujte si kompletnost dodávky:** dodávka se skládá z vlastního poklopu s rámem a klíče
- 2) Z poklopu demontujte dřevěné transportní hranoly (pokud byly použity), rám usadte na vodorovnou hladkou plochu. Kvůli zachování deklarované nosnosti je potřeba položit celou plochu rámu na nosnou podložku.
- 3) Podle technického provedení a druhu izolace použité na stropní desce šachty připevněte k rámu poklopu vodorovnou hydroizolaci a rám obetonujte. Pro zamezení případných deformací poklopu či rámu je třeba poklop vždy instalovat uzavřený a uzamčený v rámu.
- 4) Po provedení betonáže očistěte všechny dotykové plochy čistou vodou tak, aby nedošlo k zatečení betonu do jakýchkoliv částí poklopu anebo rámu.
- 5) Při padesátiprocentní tvrdosti betonu poklop otevřete, (po celou dobu přidržujte poklop rukou hlavně v momentu záběru síly plynové vzpěry) ještě jednou zkontrolujte a popřípadě odstraňte všechny mechanické nánosy betonu na celém systému (rám a poklop vč. zvedacího mechanismu).
- 6) Zvedací mechanismus je citlivě seřízen pro absolutní komfort při otevírání, proto není dovolena jakákoliv manipulace s ním a zejména jeho vyvracení nebo přetěžování.



## Pravidelná údržba

Poklop je třeba alespoň 1x za 12 měsíců otevřít a vizuálně zkontrolovat všechny jeho součásti. Při „**těžkém**“ chodu plynové vzpěry je třeba několikrát opětovně mírně poklop zavřít a otevřít. Pokud by bylo zvedání velmi pomalé a těžké, je plynová vzpěra na konci svojí životnosti a je třeba ji vyměnit.

Alespoň jednou ročně, či dle frekvence užívání poklopu, je nutné promazat vazelínou všechny mechanické části zámku a uchycení plynových vzpěr. Vizuálně je třeba provést kontrolu celistvosti použitého těsnění mezi rámem a poklopem. Zběžnou kontrolu funkčnosti poklopu je dobré provést při každém jeho otevření.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - Servis 12

Tyto poklopy jsou vzhledem ke svému vybavení mechanickými celky označeny logem **servis 12**. Plná **záruka 24 měsíců je u těchto poklopů podmíněna vykonáním servisu** prostřednictvím proškoleného personálu nebo naším servisním technikem. Délka intervalu servisu nutného pro zachování záruky je 12 měsíců.

# Service list poklopu EASY

Service číslo poklopu (dle štítku) .....

Místo osazení poklopu.....

Způsob použití poklopu .....

## Majitel poklopu:

Jméno/Název firmy:.....

Adresa:.....

Kontaktní údaje:.....

## Odpovědná osoba (správce budovy, areálu apod.):

Jméno a příjmení: .....

Tel. kontakt:.....

E-mail:.....

## PODMÍNKY ZÁRUKY POKLOPŮ EASY

Poklopy EASY jsou označeny logem SERVIS 12. Tyto poklopy obsahují mechanické díly a celky usnadňující jejich otevírání, záruka 24 měsíců je proto u nich podmíněna provedením servisu vykonávaného proškoleným pracovníkem anebo naším technikem a to po uplynutí 12 měsíců od zakoupení.

### Podmínky 24 měsíční záruky poklopu EASY:

1. Vyplnění údajů v servisní knížce poklopu a zaslání kopie e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou v zápatí tohoto dokumentu.
2. Vykonání servisu po uplynutí 12 měsíců od zakoupení poklopu naším proškoleným technikem.
3. V servisním listu je zápis o vykonání záručního servisu v odpovídajícím intervalu.

## PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU:

- Všechny záruční i pozáruční opravy se provádějí na místě pokládky daného poklopu po zaslání řádné objednávky na adresu uvedenou v zápatí tohoto dokumentu a to do 30 dní od jejího obdržení (či po domluvě s objednavatelem).
- Cenu záručního i pozáručního servisu hradí objednatel, po kterém může být požadováno složení zálohy na servis předem.
- Určení ceny záruční i pozáruční opravy:
- Předběžnou cenu servisu vyčíslí naše obchodní oddělení po konzultaci s Vámi (na základě fotodokumentace apod.). Konečná cena se ovšem odvíjí od náročnosti servisu a ceny dílů, které je potřeba vyměnit. Konečný rozsah oprav stanoví technik až na místě po posouzení stavu poklopu a jeho jednotlivých dílů.
  - o cena servisu obsahuje:
    - hodinová sazba práce servisního technika
    - cestovní výdaje ze sídla naší firmy do místa určení a zpět
    - cena použitých náhradních dílů a dalších materiálů potřebných k servisu

# **Servisní list**

## **1. Servis**

**Datum:**

**Popis provedené servisní opravy: (popřípadě přiložená fotodokumentace závady)**

**Jméno servisního technika a podpis:**

## **2. Servis**

**Datum:**

**Popis provedené servisní opravy: (popřípadě přiložená fotodokumentace závady)**

**Jméno servisního technika a podpis:**

## **3. Servis**

**Datum:**

**Popis provedené servisní opravy: (popřípadě přiložená fotodokumentace závady)**

**Jméno servisního technika a podpis:**

**4. Servis**

**Datum:**

**Popis provedené servisní opravy: (popřípadě přiložená fotodokumentace závady)**

**Jméno servisního technika a podpis:**

**5. Servis**

**Datum:**

**Popis provedené servisní opravy: (popřípadě přiložená fotodokumentace závady)**

**Jméno servisního technika a podpis:**

**6. Servis**

**Datum:**

**Popis provedené servisní opravy: (popřípadě přiložená fotodokumentace závady)**

**Jméno servisního technika a podpis:**